

Baaske MediTouch Keyboard

Reinigungshinweis/Cleaning Instructions



Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen und hochwertigen Tastatur **MediTouch** von Baaske Medical. Damit Sie sehr lange Freude an diesem Produkt haben, sollten Sie, die folgenden Punkte beachten:

Reinigen Sie die Tastatur am besten mit lauwarmem Wasser unter Zugabe eines haushaltüblichen Reinigungsmittels bzw. zur Desinfektion mit einer Aceton- oder Alkohollösung.

Zur Reinigungsunterstützung oder Trocknung empfehlen wir Ihnen, einen weichen Lappen oder Schwamm zu verwenden.

Bitte meiden Sie den Einsatz von kratzenden oder scheuernden Gegenständen wie Bürsten, Schabern o. ä.

Von der Reinigung mit Hochdruckreinigern bitten wir ebenfalls abzusehen.

Chemische Beständigkeit

Die Silikonummantelung der MediTouch-Tastatur ist gegen folgende Chemikalien beständig:

Lösungen (Acetone, Alkohole, Spirituosen)
Basen (Ammoniak, Potasche, Soda)
Säuren (Essigsäure 5%, Salpetersäure 10%, Salzsäure 10%, Phosphorsäure 10%, Schwefelsäure 20%)
Nahrungsmittel (Bier, Wein, Likör, Kaffee, Cola-Sirup, Essig, Mineralwasser)

Bei anderen Stoffen wird um Rückfrage gebeten.

We would like to congratulate you to your new high quality Baaske Medical **MediTouch** keyboard. In order to ensure a long durability we recommend to follow these cleaning and handling instructions:

Clean the keyboard using warm, regular soap and a soft cloth or sponge. If the keyboard needs to be disinfected use acetone or alcohol instead.

Do not use cleaning supplies that could scratch or scrub the keyboard, such as brushes or scrapers.

Do not use high pressure cleaning supplies.

Chemical resistance

The MediTouch Silicone coating is resistant against following substances:

Alcohol, acetone, spirits
alkalines (ammoniac, potassium, soda)
Acids (acetic acid 5%, nitric acid 10%, hydrochloric acid 10%, phosphoric acid 10%, sulphuric acid 20%)
Foods (beer, wine, liqueur, coffee, cola syrup, vinegar, mineral water)

In case of other substances please contact us.