

Baaske Tough-PAC® iPad Schutzhülle

Baaske Tough-PAC®

Das Tough-PAC® ist ein antimikrobielles Hartschalen-Gehäuse & Docking-System für das iPad und iPad Air. Es wurde speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen oder anderen hygienisch sensiblen Umgebungen entwickelt und bietet einen Rundum-Schutz gegen Beschädigung am Arbeitsplatz, Stöße, Flüssigkeiten und Diebstahl. Für den reibungslosen Dauerbetrieb bietet das Tough-PAC® Simply-Dock®-Ladestation, Multi-Docks und VESA-Halterungen, die das Einstecken von Kabeln für Routine-Lade- oder Synchronisierungsfunktionen überflüssig machen. Das Baaske Tough-PAC® kann mit einem mitgelieferten antibakteriellen und gehärteten Displayschutz ausgerüstet werden, der einen 360°-Schutz gegen potenziell schädliche Oberflächenkontamination bietet. Die Tough-PAC®-Schutzhüllen für das iPad sind einfach zu bedienen und bieten Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und einen geringen Wartungsaufwand.



Kompatible iPad-Modelle:

10,9" iPad 10. Generation
11" iPad A16 (11. Generation)
10,9" iPad Air 4. Generation
10,9" iPad Air 5. Generation
11" iPad Air M2
11" iPad Air M3
11" iPad Air M4

*iPad nicht im Lieferumfang enthalten.



Vorteile:

- Antimikrobieller Hartschalenschutz für iPad
- Leicht zu reinigen
- Schutz vor Eindringen von Staub und Flüssigkeiten, IP53+
- Schutz vor Stößen
- Simply-Dock® Ladetechnologie
- Ergonomischer Tragegriff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Rundumschutz mit zusätzlichen Features



Baaske Tough-PAC® für iPad und iPad Air

Antimikrobieller Hartschalenschutz für 10,9" iPad 10. Generation, 11" iPad A16 (11. Generation), 10,9" iPad Air 4. Generation, 10,9" iPad Air 5. Generation, 11" iPad Air M2, 11" iPad Air M3 und 11" iPad Air M4 • Schutz für alle Anschlüsse und Tasten • Schutz vor Staub und Flüssigkeiten • Bildschirmschutz • Ergonomischer Tragegriff • Reinigung mit antimikrobiellen Tüchern möglich • Kamerafenster • kein Verlust der WiFi-, 3G- oder Bluetooth-Konnektivität • Gewicht 515 g • USB-C -Konnektivität • UL & CSA-zugelassener flammhemmender ABS-Kunststoff • Größe: 21,5 x 33,5 x 2,7 cm • 85%+ wiederverwertbare Materialien

Baaske Tough-PAC® für iPad und für iPad Air – GRAU	Art.Nr.: 2013005
Baaske Tough-PAC® für iPad und für iPad Air – WEISS	Art.Nr.: 2013006
Baaske Tough-PAC® für iPad und für iPad Air – ORANGE	Art.Nr.: 2013007
Baaske Tough-PAC® für iPad und für iPad Air – BLAU	Art.Nr.: 2013008

Zubehör

Baaske Tough-PAC® Ladestation

Die Tough-PAC® Ladestation ermöglicht ein zeitgleiches Laden, Synchronisieren und Arbeiten mit dem iPad. Das Tough-PAC® muss dazu nicht vom Tablet entfernt oder an zusätzliche Kabel angeschlossen werden. Kann auch als Tablet-Computer-Arbeitsplatz verwendet werden.

- Biomaster antimikrobielle Technologie
- Simply-Dock® Schnittstellentechnologie
- Im Landscape oder Portrait Modus zu verwenden
- Reinigung mit antimikrobiellen Tücher oder Sprays
- USB-C-Anschluss – laden & synchronisieren
- 0.8 m USB-C-Kabel
- 85 % wiederverwertbare Materialien
- Tough-PAC® Hartschalen-Gehäuse nicht im Lieferumfang enthalten

USB- C Art.-Nr. 2013047



Zum Laden wird das Apple iPad USB-C Netzteil oder ein gleichwertiges 20W Netzteil benötigt. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Passendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Baaske Tough-PAC® Multiload

Das Multiload verwendet die Simply-Dock® Schnittstellentechnologie und ermöglicht das gleichzeitige Laden oder Synchronisieren von bis zu 4 Tough-PAC®-Einheiten. Für die IT-Verwaltung verfügt das Multiload über einen eigenen optimierten USB-Hub, der die Daten-Verwaltung über USB für bis zu 4 iPads gleichzeitig ermöglicht und der eine optimale Stromversorgung für das Aufladen bietet. Bei der Tough-PAC® Ladestation sind die Tough-PAC® Hartschalen-Gehäuse nicht im Lieferumfang enthalten.

- Gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten
- Simply-Dock® Schnittstellentechnologie
- Einfaches Laden dank mitgeliefertem Netzteil
- Mit feuchten antimikrobiellen Tüchern oder Sprays zu reinigen
- LED-Anzeigen für den Ladezustand des Geräts
- Benutzen, andocken und entnehmen
- 90%+ wiederverwertbare Materialien

Baaske Tough-PAC® Multiload Art.-Nr. 2012266